

Dálkový IR ovladač



Prestige
Artcool
Nový Deluxe
Nový Standard Plus
Standard

TLAČÍTKO	ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI	POPIS
	-	Zapnutí / vypnutí klimatizace.
	88°	Nastavení požadované pokojové teploty v režimu chlazení, topení nebo auto režimu přepínání.
COMFORT AIR	-	Nastavení komfortního a příjemného proudění vzduchu.
LIGHT OFF	-	Nastavení jasu displeje na vnitřní jednotce.
MODE		Volba režimu chlazení.
		Volba režimu vytápění.
		Volby režimu odvlhčování.
		Volba režimu ventilátoru.
FAN SPEED		Volba režimu automatického přepínání provozu chlazení / topení.
		Nastavení otáček ventilátoru.
ENERGY CTRL	-	Funkce pro dosažení efektu úspory energie.
JET MODE		Funkce pro rychlou změnu teploty v místnosti.
		Nastavení směru proudění vzduchu svisle nebo vodorovně.
ROOM TEMP		Zobrazení pokojové teploty.
°C ↔ °F[5sec]		Funkce pro změnu jednotky teploty mezi °C a °F.
SET/ CANCEL	-	Nastavení / zrušení funkcí a časovače.
	-	Nastavení času.
	-	Automatické zapnutí / vypnutí klimatizace.
	-	Funkce pro zrušení nastavení časovače.