




Návod na inštaláciu a použitie

Zapojenie káblového diaľkového ovládača Madoka



BRC1H52W
BRC1H52K
BRC1H52S

Návod na inštaláciu a použitie
Zapojenie káblového diaľkového ovládača Madoka

slovenčina

Obsah

Obsah

1 Všeobecné bezpečnostné opatrenia

1.1 Pre používateľa	2
1.2 Pre inštalatéra	3

2 Informácie o tomto dokumente

Pre používateľa

4

3 Diaľkový ovládač: Prehľad

4

3.1 Ovládač	4
3.2 Tlačidlá	4
3.3 Ikony stavu	4
3.4 Kontrolka stavu.....	5

4.1 Základné používanie	5
4.1.1 Domovská obrazovka	5
4.1.2 Hlavná ponuka	5
4.2 Režim prevádzky	6
4.2.1 Nastavenie režimu prevádzky	6
4.3 Menovitá hodnota	6
4.3.1 Nastavenie menovitej hodnoty	6
4.4 Dátum a čas	6
4.4.1 Nastavenie dátumu a času	6
4.5 Prúd vzduchu	6
4.5.1 Smer prúdenia vzduchu	6
4.5.2 Otáčky ventilátora	7
4.6 Vetranie	7
4.6.1 Režim vetrania	7
4.6.2 Rýchlosť vetrania	7
4.7 Rozšírené používanie	7

5 Údržba a servis

8

5.1 Prehľad: Údržba a servis	8
------------------------------------	---

6 Odstránenie porúch

8

6.1 Prehľad: Odstraňovanie problémov	8
6.2 Detekcia úniku chladiva	8
6.2.1 Zastavenie alarmu detektie úniku	8

Pre inštalatéra

9

7 Informácie o balení

9

7.1 Vybalenie ovládača	9
------------------------------	---

8 Príprava

9

8.1 Požiadavky na zapojenie	9
-----------------------------------	---

9 Inštalačia

9

9.1 Montáž ovládača	9
9.1.1 Montáž ovládača	9
9.2 Zapojenie elektroinštalačie	9
9.2.1 Pripojenie elektrického vedenia	9
9.3 Uzavretie ovládača	10
9.3.1 Uzavretie ovládača	10

10 Spustenie systému

10

11 Údržba

10

11.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe	10
11.2 Vyčistenie ovládača	10
11.3 Zobrazenie času na čistenie filtra	11
11.3.1 Odstránenie zobrazenia času na čistenie filtra	11

1 Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Pred inštaláciou klimatizačného zariadenia si dôkladne, prosím, prečítajte tieto všeobecné bezpečnostné upozornenia a zariadenie správne nainštalujte.

Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť škodu na majetku a zranenie osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti od okolnosti.

Význam varovaní a symbolov

Tieto bezpečnostné hlásenia slúžia na pritiahanie vašej pozornosti. Význam každého bezpečnostného hlásenia je popísaný nižšie:



VAROVANIE

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo väznemu zraneniu.



UPOZORNENIE

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu alebo menej väznemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO

Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úmrtiu alebo väznemu zraneniu.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k výbuchu.



INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.



VÝSTRAHA

Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k poškodeniu vybavenia alebo majetku.

1.1 Pre používateľa



INFORMÁCIE

Pozrite si tiež priložený návod na obsluhu vonkajšej a vnútornej jednotky.



VAROVANIE

NEHRAJTE sa s jednotkou ani s jej diaľkovým ovládaním. Náhodné ovládanie deťmi môže mať za následok narušenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.



VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Ovládač NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Ovládač NEDEMONTUJTE a nedotýkajte sa vnútorných častí. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
- Ovládač NEUPRAVUJTE ani neopravujte. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
- Ovládač NEPRENÁŠAJTE ani sa ho nepokúšajte sami inštalovať. Skontaktujte sa s vašim predajcom.



VAROVANIE

V blízkosti ovládača NEPOUŽÍVAJTE horľavé materiály (napr. sprej na vlasy alebo insekticídy).



VÝSTRAHA

Ovládač NEČISŤTE organickými rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby. **Možný výsledok:** poškodenie, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

1.2 Pre inštalatéra

Opatrenia opísané v tomto dokumente sa týkajú veľmi dôležitých tém. Dôsledne ich dodržiavajte.



INFORMÁCIE

Tento ovládač je nadstandardou výbavou a nemôže sa používať samostatne. Viac podrobností nájdete v návode na inštaláciu vnútorej a vonkajšej jednotky.



VAROVANIE

Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia, príp. príslušenstva môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení. Používajte len príslušenstvo, voliteľné príslušenstvo a náhradné diely vyrobené alebo schválené spoločnosťou Daikin.



VAROVANIE

Všetky zapojenia na mieste inštalácie a komponenty MUSÍ nainštalovať elektrikár s príslušným oprávnením. Zariadenie MUSÍ spĺňať príslušné miestne zákony a predpisy.



VÝSTRAHA

Diaľkový ovládač sa MUSÍ namontovať vo vnútri.



VÝSTRAHA

Ak sa ovládač používa ako izbový termostat, vyberte miesto pre inštaláciu, kde je možné zistiť priemernú teplotu v miestnosti.

Ovládač NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

- Na miestach, kde je vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
- Na miestach, ktoré sú blízko zdroja tepla.
- Na miestach, ktoré sú ovplyvnené vonkajším vzduchom alebo tam ťahá vzduch, napr. otvorením alebo uzavretím dverí.
- Na miestach, kde sa môže displej ľahko znečistiť.
- Na miestach, na ktorých NIE je ľahký prístup k ovládacím prvkom.
- Na miestach s teplotou <-10°C a >50°C.
- Na miestach, kde je relativná vlhkosť >95%.
- Na miestach, na ktorých sa nachádzajú zariadenia vyžarujúce elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny by mohli rušiť riadiaci systém a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.
- Na miestach, kde môže byť vystavený vode alebo vo všeobecnosti vo vlhkých priestoroch.

Ak si NIE ste istí, ako jednotku nainštalovať alebo používať, obráťte sa na svojho predajcu.

Po dokončení inštalácie:

- Spusťte skúšobnú prevádzku a skontrolujte možné poruchy.
- Používateľovi vysvetlite ako obsluhovať ovládač.
- Požiadajte používateľa, aby si odložil návod pre budúce použitie.



INFORMÁCIE

Premiestnenie a opäťovnú inštaláciu ovládača konzultujte s vašim predajcom.

2 Informácie o tomto dokumente

Cieľoví používatelia

Oprávnení inštalatéri + koncoví používatelia

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

▪ Návod na inštaláciu a obsluhu:

- Pokyny na inštaláciu
- Základný návod na obsluhu

▪ Referenčný návod pre inštalatérov a používateľov:

- Rozšírené informácie o inštalácii a používaní

▪ Vyhlásenie o zhode:



INFORMÁCIE: Vyhlásenie o zhode

Týmto Daikin Europe N.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BRC1H je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ. Originálne vyhlásenie o zhode je k dispozícii v časti BRC1H na stránkach výrobku.

Sada dokumentácie je k dispozícii v časti BRC1H na stránkach výrobku:

- BRC1H52W: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W>



- BRC1H52K: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K>



- BRC1H52S: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S>



INFORMÁCIE: Dokumentácia aplikácie Madoka Assistant

Ovládač umožňuje len základné nastavenia a obsluhu. Pokročilé nastavenia a obsluha sú vykonávané pomocou aplikácie Madoka Assistant. Viac informácií nájdete v aplikácii a v dokumentácii aplikácie. Aplikácia Madoka Assistant je k dispozícii z Google Play a Apple Store.

Najnovšie zmeny dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo u predajcu.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné jazyky sú preklady.

3 Diaľkový ovládač: Prehľad

Pre používateľa


3 Diaľkový ovládač: Prehľad

3.1 O ovládači

V závislosti od konfigurácie je možné ovládač používať v jednom z troch režimov. Každý režim ponúka iné funkcie ovládača.

Režim	Funkcia
Normálny	Ovládač je plne funkčný. Všetky funkcie sú popísané v časti "4 Prevádzka" [► 5]. Ovládač môže byť nadriadený (master) alebo podriadený (slave).
Iba alarm	Ovládač funguje iba ako alarm detekcie úniku pre jednu vnútornú jednotku. K dispozícii nie je žiadna funkcia popísaná v časti "4 Prevádzka" [► 5]. Informácie o alarne detekcii úniku v časti "6.2 Detekcia úniku chladiva" [► 8]. Ovládač môže byť nadriadený (master) alebo podriadený (slave).
Supervízor	Ovládač funguje iba ako alarm detekcie úniku pre celý systém, napr. viaceré vnútorné jednotky a ich príslušné ovládače. Tento režim je určený pre ovládač, ktorý sa má používať na kontrolnom mieste, napr. recepcia hotelu. K dispozícii nie je žiadna funkcia popísaná v časti "4 Prevádzka" [► 5]. Informácie o alarne detekcii úniku v časti "6.2 Detekcia úniku chladiva" [► 8]. Ovládač môže byť iba alebo podriadený (slave).

3.2 Tlačidlá



- a ZAP/VYP
 - Ak je OFF, stlačte ON, aby sa systém zapol.
 - Ak je ON, stlačte OFF, aby sa systém vypol.
- b ENTER/ACTIVATE /SET
 - Z domovskej obrazovky vojdete do hlavného menu.
 - Z hlavného menu vojdite do jedného z podriadených menu.
 - Z príslušného podriadeného menu aktivujte režim prevádzky/vetrania.
 - V jednom z podriadených menu potvrdte nastavenie.
- c CYCLE/ADJUST
 - Posun vľavo.
 - Nastavte nastavenie (štandardne: zníženie).
- d CYCLE/ADJUST
 - Posun vpravo.
 - Nastavte nastavenie (štandardne: zvýšenie).

3.3 Ikony stavu

Ikona	Popis
	ZAP prevádzky systému. Zobrazuje, že systém je v prevádzke.
	VYP prevádzky systému. Zobrazuje, že systém NIE je v prevádzke.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Zobrazuje, že ovládač komunikuje s mobilným zariadením pre použitie s aplikáciou Madoka Assistant.
	Uzamknutie. Zobrazuje, že funkcia alebo režim prevádzky sú uzamknuté a preto ich nie je možné použiť alebo vybrať.
	Centralizované ovládanie. Zobrazuje, že je systém ovládaný centrálnym ovládacím zariadením (voliteľné príslušenstvo) a ovládanie systému pomocou jeho ovládača je obmedzené.
	Zmena pod centralizovaným ovládaním. Zobrazuje, že zmena režimu klimatizácia/vykurovanie je centrálnie riadená inou vnútornou jednotkou alebo voliteľným prepínačom klimatizácia alebo vykurovanie pripojeným k vonkajšej jednotke.


⁽¹⁾ Slovná známka Bluetooth® a logá sú registrovanými známkami vlastnenými spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a použitie takých známk spoločnosťou Daikin Europe N.V. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a názvy sú tie ich príslušných vlastníkov.

Ikona	Popis
	Rozmrazenie/horúci štart. Zobrazuje, či je režim rozmrzovania/horúceho štartu aktívny.
	Plán/časový spínač. Zobrazuje, že systém pracuje podľa plánu alebo že je odblokovany časovač OFF timer.
	Čas nie je nastavený. Zobrazuje, že nie je nastavený čas ovládača.
	Prevádzka samočistiaceho filtra. Zobrazuje, že je aktívna činnosť samočistiaceho filtra.
	Rýchle spustenie. Zobrazuje, že je aktívny režim rýchleho spustenia (len Sky Air).
	Skúšobná prevádzka. Zobrazuje, že je aktívny režim skúšobnej prevádzky (len Sky Air).
	Kontrola. Zobrazuje, že sa kontroluje vnútorná a vonkajšia jednotka.
	Pravidelná kontrola. Zobrazuje, že sa kontroluje vnútorná a vonkajšia jednotka.
	Záloha. Zobrazuje, že v systéme je nastavená vnútorná jednotka ako záložná.
	Individuálny smer prúdu vzduchu. Zobrazuje, že je aktivované nastavenie individuálneho smeru prúdenia vzduchu.
	Informácie. Zobrazuje, že systém má zobraziť hlásenie. Ak chcete hlásenie vidieť, prejdite na obrazovku informácie.
	Varovanie. Zobrazuje, že došlo k chybe alebo že komponent vnútornej jednotky vyžaduje údržbu.
	Hranica príkonu. Zobrazuje, že príkon systému je obmedzený a že beží s obmedzeným výkonom.
	Koniec hranice príkonu. Zobrazuje, že príkon systému už nie je obmedzený a že už nebeží s obmedzeným výkonom.
	Otáčanie. Zobrazuje, že aktívny režim otáčania.
	Útlm. Zobrazuje, že je vnútorná jednotka v prevádzke pod ovládaním útlmu.
	Vetranie. Zobrazuje, že je pripojená ventilátorová jednotka vetrania s rekuperáciou tepla.

INFORMÁCIE

- Informácie o ikonách režimu prevádzky a vetrania nájdete v "4.2 Režim prevádzky" [► 6] a "4.6.1 Režim vetrania" [► 7].
- Väčšina ikon sa týka vecí nastavených v aplikácii Madoka Assistant. Viac informácií získate v aplikácii, u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

3.4 Kontrolka stavu



a

a Ukazovateľ stavu



INFORMÁCIE

Úplný popis správania sa kontrolky stavu nájdete v referenčnom návode pre inštalatérov a používateľov.

4 Prevádzka

4.1 Základné používanie

4.1.1 Domovská obrazovka

V závislosti od konfigurácie má ovládač buď štandardnú alebo podrobňú domovskú obrazovku. Vo väčšine prípadov štandardná domovská obrazovka zobrazuje iba aktívny režim prevádzky, hlásenia (ak nejaké sú) a menovitú hodnotu teploty (v prípade režimu prevádzky Klimatizácia, Vykurowanie alebo Automatika). Podrobňá domovská obrazovka vám poskytne všetky druhy informácií pomocou ikon stavu.

Štandardná	Podrobnosti
<p>a — b — c — </p>	<p>a — b — c — </p>

a Hlásenia

b Aktívny režim prevádzky

c Menovitá hodnota teploty



INFORMÁCIE

Ovládač je vybavený funkciou úspory energie, ktorý spôsobí po určitom čase nečinnosti stmavenie obrazovky. Ak chcete obrazovku znova rozsvietiť, stlačte nejaké tlačidlo.

4.1.2 Hlavná ponuka

Z domovskej obrazovky stlačením vjdete do hlavného menu. Na posúvanie sa v menu použite a . Opäťovným stlačením tlačidla prejdete na jedno z menu.

4 Prevádzka



INFORMÁCIE

- V závislosti od typu vnútornej jednotky, ktorú používate, je k dispozícii viac alebo menej menu.
- V hlavnom menu ikona pre každé menu odráža aktuálne aktívne nastavenie alebo režim. Pri používaní ovládača môžete prechádzať cez menu odlišným spôsobom, než je uvedené v tomto návode.
- Ovládač umožňuje len základnú obsluhu systému. Pokročilejšiu obsluhu (útlm, časovač plánovania, ...) nájdete v aplikácii Madoka Assistant.

4.2 Režim prevádzky

Vnútorná jednotka môže fungovať v rôznych režimoch prevádzky.

Ikona	Režim prevádzky
	Klimatizácia. V tomto režime sa podľa potreby aktivuje klimatizácia v závislosti od nastavenej menovitej hodnoty alebo režimu prevádzky Spätné nastavenie.
	Vykurovanie. V tomto režime sa v závislosti od nastavenej menovitej hodnoty alebo režimu prevádzky Spätné nastavenie aktivuje vykurovanie.
	Len ventilátor. V tomto režime vzduch cirkuluje bez vykurovania alebo klimatizácie.
	Sušenie. V tomto režime sa vlhkosť vzduchu zníži s minimálnym poklesom teploty. Teplota a otáčky ventilátora sú ovládané automaticky a nedajú sa ovládať pomocou diaľkového ovládača. Prevádzka odvlhčovania nefunguje pri príliš nízkej izbovej teplote.
	Vetranie. V tomto režime sa priestor vetrá, ale neklimatizuje a ani nevykurouje.
	Čistenie vzduchu. V tomto režime sa používa nadštandardná jednotka na čistenie vzduchu.
	Vetranie + Čistenie vzduchu. Kombinácia vetrania a čistenia vzduchu.
	Automatika. V režime Automatika sa vnútorná jednotka automaticky prepina medzi režimom vykurovania a klimatizácie ako to vyžaduje menovitá hodnota.



INFORMÁCIE


V závislosti od typu vnútornej jednotky, ktorú používate, je k dispozícii viac alebo menej režimov prevádzky.

4.2.1 Nastavenie režimu prevádzky

- Prejdite do menu režimu prevádzky.



- Pomocou tlačidiel **-** a **+** vyberte režim prevádzky.



- Ak chcete jednotku spustiť, stlačte **○**.

Výsledok: Vnútorná jednotka mení svoj režim prevádzky a ovládač sa vráti na domovskú stránku.

4.3 Menovitá hodnota

Menovitá hodnota je cieľová teplota pre režimy klimatizácie, vykurovania a automatika.

4.3.1 Nastavenie menovitej hodnoty

Predpoklad: Aktívny režim prevádzky je buď "Klimatizácia", "Vykurovanie" alebo "Automatika".

- Na domovskej stránke použitím tlačidiel **-** a **+** nastavte menovitú hodnotu.




Výsledok: Vnútorná jednotka zmení svoju menovitú hodnotu teploty.

4.4 Dátum a čas


Nastaví dátum a čas vnútorných jednotiek pripojených k ovládaču.

4.4.1 Nastavenie dátumu a času


- Prejdite do menu dátumu a času.



- Stlačením **+** aktivujete **edit**.



Výsledok: Polia je potom možné editovať.



- Nastavte dátum a čas. Nastavte pomocou **-** a **+**. Potvrďte s **○**. Prechádzajte cez menu, kým nie sú všetky polia nastavené správne.

Výsledok: Nastavíte dátum a čas.



INFORMÁCIE

Potvrdením hodnoty v poli automaticky prejdete na nasledujúce pole. Ak chcete ukončiť nastavenia a opustiť menu, prejdite na hodnotu v poslednom poli a potvrďte ju.

4.5 Prúd vzduchu

4.5.1 Smer prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu je taký, ktorým vnútorná jednotka vyfukuje vzduch.

**INFORMÁCIE**

Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

- Prejdite do menu smeru prúdenia vzduchu.



- Pomocou tlačidiel **-** a **+** nastavte smer prúdenia vzduchu.



- Potvrdte stlačením tlačidla **O**.

Výsledok: Vnútorná jednotka mení svoj smer prúdenia vzduchu a ovládač sa vráti na domovskú obrazovku.

4.5.2 Otáčky ventilátora

Otáčky ventilátora sú sila prúdenia vzduchu vychádzajúceho z vnútornej jednotky.

**INFORMÁCIE**


Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.

Nastavenie otáčok ventilátora

- Prejdite do menu otáčok ventilátora.



- Pomocou tlačidiel **-** a **+** nastavte otáčky ventilátora.



- Potvrdte stlačením tlačidla **O**.

Výsledok: Vnútorná jednotka mení otáčky vventilátora a ovládač sa vráti na domovskú obrazovku.

4.6 Vetranie**INFORMÁCIE**

Nastavenia vetrania je možné vykonať LEN pre jednotky vetrania rekuperáciou tepla.

4.6.1 Režim vetrania

Jednotka vetrania rekuperáciou tepla môže fungovať v rôznych režimoch prevádzky.


Ikona	Režim vetrania
	Vetranie rekuperáciou energie. Vonkajší vzduch sa dodáva dovnútra miestnosti po prechode výmenníkom tepla.
	Obkročenie. Vonkajší vzduch sa dodáva dovnútra miestnosti bez prechodu výmenníkom tepla.
	Automatika. Ak chcete vyvetrať miestnosť najúčinnejším spôsobom, jednotka vetrania rekuperáciou tepla automaticky prepína medzi režimami "Obkročenie" a "Vetranie rekuperáciou tepla" (na základe vnútorných výpočtov).

**INFORMÁCIE**

V závislosti od jednotky vetrania rekuperáciou tepla je k dispozícii viac alebo menej režimov vetrania.

Nastavenie režimu vetrania

- Prejdite do menu režimu vetrania.



- Pomocou tlačidiel **-** a **+** vyberte režim vetrania.



- Ak chcete jednotku spustiť, stlačte **O**.

Výsledok: Jednotka vetrania rekuperáciou tepla mení svoj režim prevádzky a ovládač sa vráti na domovskú obrazovku.

4.6.2 Rýchlosť vetrania


Rýchlosť vetrania sú otáčky ventilátora v režime prevádzky vetranie.

Nastavenie rýchlosťi vetrania

- Prejdite do menu rýchlosťi vetrania.



- Pomocou tlačidiel **-** a **+** nastavte rýchlosť vetrania.



- Potvrdte stlačením tlačidla **O**.

Výsledok: Jednotka vetrania rekuperáciou tepla mení svoju rýchlosť vetrania a ovládač sa vráti na domovskú obrazovku.

4.7 Rozšírené používanie

Ovládač umožňuje len základnú obsluhu. Pokročilejšiu obsluhu nájdete v aplikácii Madoka Assistant.

5 Údržba a servis



INFORMÁCIE

Viac informácií získate u inštalátéra a v používateľskej referenčnej príručke.

5 Údržba a servis

5.1 Prehľad: Údržba a servis

Ak komponenty systému vyžadujú údržbu alebo servis, poraďte sa s predajcom. Aby sa zobrazilo, že je potrebná údržba, ovládač zobrazí na domovskej obrazovke a/alebo zobrazí varovnú obrazovku, keď stlačíte , aby ste vstúpili do hlavného menu z domovskej obrazovky.

Nasledovné varovné obrazovky sa týkajú údržby vnútornej jednotky:

Čistenie filtra vnútornej jednotky	Výmena filtra vnútornej jednotky
Vyprázdenie nádoby na prach vnútorej jednotky	—

6 Odstránenie porúch

6.1 Prehľad: Odstraňovanie problémov


Ak má systém chybu, poraďte sa s predajcom. Aby sa zobrazila chyba systému, ovládač zobrazí na domovskej obrazovke a/alebo zobrazí obrazovku chyby, keď stlačíte , aby ste vstúpili do hlavného menu z domovskej obrazovky.

Obrazovka chyby (príklad)



INFORMÁCIE

Ak je ovládač nastavený pre prevádzku v režime "Supervízor", potom ovládač pridá na chybovú obrazovku "adresu sledovanej miestnosti" chybnej vnútorej jednotky. V režime "Supervízor" je povinné nastaviť jedinečnú "adresu sledovanej miestnosti" pre každú vnútornú jednotku. "Adresu sledovanej miestnosti" je možné nastaviť v aplikácii Madoka Assistant. Upozorňujeme, že v prípade viacnásobného úniku sa zobrazí iba adresa prej chybnej jednotky, ktorá chybu spôsobila.



Ďalšie informácie o tom, ako je možné nastaviť režimy ovládača, nájdete v časti "[3.1 O ovládači](#)" [4].

6.2 Detekcia úniku chladiva

Ak systém zistí únik chladiva, zapne sa alarm. Zastavte alarm a poraďte sa s vašim predajcom.



INFORMÁCIE

- Z ovládača a aplikácie je možné zastaviť alarm detekcie úniku. Viac informácií o aplikácii nájdete v návode pre inštalátéra a používateľskej referenčnej príručke.
- V závislosti od režimu je ovládač nastavený na prevádzku, obrazovka detekcie úniku chladiva môže obsahovať viac alebo menej informácií. Viac informácií získate u inštalátéra a v používateľskej referenčnej príručke.

6.2.1 Zastavenie alarmu detekcie úniku



1 Stlačením tlačidla na 3 sekundy alarm zastavíte.

Výsledok: Alarm sa zastaví.



2 Konzultujte to s predajcom.



INFORMÁCIE


Ak je ovládač nastavený pre prevádzku v režime "Supervízor", potom ovládač zobrazí adresu vnútorej jednotky kontrolovanéj miestnosti, u ktorej došlo k alarmu detekcie úniku. Nie je však možné zastaviť alarm ovládača vnútorej jednotky (nastavený tak, aby fungoval v režime "Normálny" alebo "Iba alarm") z ovládača v režime "Supervízor". Alarm ovládača pripojeného k vnútorej jednotke s únikom sa musí zastaviť jednotivo.

Pre inštalatéra

7 Informácie o balení

7.1 Vybalenie ovládača

- 1 Otvorte skriňu.
- 2 Odpojte príslušenstvo.



- a Návod na inštaláciu a použitie
b Skrutky do dreva + hmoždinky do steny ($\varnothing 4,0 \times 30$)

8 Príprava

8.1 Požiadavky na zapojenie

Celé zapojenie musí spĺňať nasledovné požiadavky:


Špecifikácia zapojenia	Hodnota
Typ	Izolovaná plastová šnúra alebo kábel (2 žilový)
Prierez	$0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2$
Maximálna dĺžka	500 m

9 Inštalácia

9.1 Montáž ovládača

Pred montážou ovládača musíte určiť trasu zapojenia a podľa toho odstrániť kus zadného krytu ovládača.

Zapojenie môže byť smerované zvrchu, zozadu, zľava alebo zospodu. Odstránenie kusu zadného krytu podľa nákresu:




- a Zapojenie zvrchu
b Zapojenie zľava
c Zapojenie zospodu

V prípade, že vedete vedenie zozadu, nemusíte odstrániť nič.


9.1.1 Montáž ovládača

- 1 Z vrecka príslušenstva vyberte skrutky a zátky.
- 2 Na plochý povrch namontujte zadný kryt.



INFORMÁCIE

Ak je to potrebné (napr. pri montáži elektrickej inštalačnej skrine), namontujte zadnú skriňu pomocou vylamovacích otvorov.



VÝSTRAHA

Pri montáži zadného krytu k namontovanej zapustenej elektrickej inštalačnej skrinke vo vnútri steny sa uistite, či je stena celkom rovná.

VÝSTRAHA

Dávajte pozor, aby ste neporušili zadný kryt nadmerným utiahnutím montážnych skrutiek.

9.2 Zapojenie elektroinštalácie

VÝSTRAHA

Zapojenie pre pripojovanie NIE je obsiahnuté.

VÝSTRAHA


Pri pripojení vedte vedenie mimo elektrického napájania, aby nedošlo k elektrickému rušeniu (vonkajšie rušenie).

9.2.1 Pripojenie elektrického vedenia


Pripojte svorky ovládača P1/P2 k svorkám vnútorej jednotky P1/P2.

10 Spustenie systému


Z hornej strany




Zo zadnej strany



Z ľavej strany



Zo spodnej strany



9.3 Uzavretie ovládača



UPOZORNENIE

Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača.



UPOZORNENIE

Pri uzaváraní ovládača, dávajte pozor, aby ste vedenie neprepichli.




VÝSTRAHA

Ak chcete zabrániť poškodeniu, presvedčte sa, že je čelo ovládača bezpečne zavknuté do zadného krytu.

9.3.1 Uzavretie ovládača

- 1 Zavknite čelo ovládača do zadného krytu.



10 Spustenie systému

Ovládač získava energiu z vnútorej jednotky. Spustí sa ihneď po pripojení. Aby bol ovládač funkčný, je nevyhnutné zapnúť vnútornú jednotku.

Po zapnutí ovládača dôjde k automatickému spusteniu. Ak je to prvý a jediný ovládač, ktorý je pripojený k vnútorej jednotke, automaticky sa označí ako "normálny" nadradený master ovládač.



INFORMÁCIE

Viac informácií o tom, ako označiť ovládač odlišného typu (napr. funkčný v režime "Normálny", "Iba alarm" alebo "Supervízor" ako nadradený master alebo podriadený slave ovládač), nájdete v návode pre inštalátéra a používateľskej referenčnej príručke.

11 Údržba

11.1 Bezpečnostné opatrenia pri údržbe



VAROVANIE

Pred vykonaním akýchkoľvek činností údržby alebo opráv, pomocou ovládača zastavte prevádzku systému a vypnite vypínač elektrického napájania. **Možný výsledok:** zasiahnutie elektrickým prúdom alebo zranenie.



VÝSTRAHA

Ovládač NEČISTÍTE organickými rozpúšťadlami ako je napr. riedidlo na farby. **Možný výsledok:** poškodenie, zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.



VAROVANIE

Dialkový ovládač neumývajte. **Možný výsledok:** elektrický skrat, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.



INFORMÁCIE

Ak nečistoty na povrchu nie je možné ľahko odstrániť pri čistení ovládača, navlhčte utierku v neutrálnom roztoku čistiaceho prostriedku s vodou, priadne ju vyžmýkajte a povrch vyčistite. Potom utrite do sucha pomocou suchej utierky.

11.2 Vyčistenie ovládača

- 1 Obrazovku a iné časti povrchu ovládača utrite suchou utierkou.

11.3 Zobrazenie času na čistenie filtra

Ak je filter vnútorej jednotky znečistený a vyžaduje vyčistenie, ovládač to zobrazuje  v hornom ľavom rohu domovskej obrazovky a zobrazí sa obrazovka 'Čas čistenia filtra', keď skúšate vstúpiť do hlavného menu z domovskej obrazovky.

11.3.1 Odstránenie zobrazenia času na čistenie filtra

Predpoklad: Pri pokuse vstúpiť do hlavného menu z domovskej obrazovky sa vám zobrazí obrazovka 'Čas na čistenie filtra'.



- 1 Filter vyčistíte.
- 2 Stlačením tlačidla  odstraňte zobrazenie 'Čas na čistenie filtra'.

EAC



4P596264-1 B 00000003



UA. TR. 028



И005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA

TRA-TA-R/5107/18

D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P596264-1B 2020.06